ポインティング デバイスおよびキーボードューザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年9月

製品番号: 489855-291


製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピータで対応していない場合もあります。

目次

	ング デバイスの使用	
ポイ	インティング デバイス機能のカスタマイズ	. 2
タ、	ッチパッドの使用	. 2
ポイ	インティング スティックの使用	. 2
	寸けマウスの接続	
A 15		
2 キーボード		2
不	ットキーの使用	
	システム情報を表示する(fn + esc)	
	スタンバイを起動する(fn + f3)	
	画面を切り替える(fn + f4)	
	バッテリ充電情報を表示する(fn + f8)	
	画面の輝度を下げる(fn + f9)	
	画面の輝度を上げる(fn + f10)	
	周辺光センサを有効にする(fn + f11)	. 5
4 [HP Quick	Menu](Q メニュー)の表示	
[HF	P QuickLook 2]の設定	. 9
手動	動での情報収集の使用	10
[HF	P QuickLook 2]の使用	10
詳糸	细情報	10
5 テンキーの	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
内流	載テンキーの使用	12
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	12
	内蔵テンキーの機能の切り替え	12
別多	売の外付けテンキーの使用	13
6 タッチパッ	ドとキーボードの清掃	
索引		15

1 ポインティング デバイスの使用



(1)	ポインティング スティック	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(2)	中央のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
(3)	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(6)	中央のタッチパッド ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
(7)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(8)	タッチパッド	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(9)	左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します

注記: この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]の順に選択します。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、**[スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]**の順に選択します。

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

タッチパッドの使用

タッチパッドのボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

② **注記**: ポインタの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、その後でスクロール ゾーンに指を置きます。タッチパッドからスクロール ゾーンへ指を動かすだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

ポインティング スティックの使用

ポインタを移動するには、画面上でポインタを移動したい方向にポインティングスティックを押します。ポインティングスティックの左、中央、および右のボタンは、外付けマウスの各ボタンと同様に機能します。

外付けマウスの接続

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。外付けマウスは、別売のドッキング デバイスのコネクタを使用してコンピュータに接続することもできます。


2 キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キー (3) のどれかとの組み合わせです。

f3、f4、および $f8 \sim f11$ の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作については以下の項目で説明します。

② **注記**: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
スタンバイを起動する	fn + f3
コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイで 表示画面を切り替える	fn + f4
バッテリ情報を表示する	fn + f8
画面の輝度を下げる	fn + f9
画面の輝度を上げる	fn + f10
周辺光センサを有効にする	fn + f11

ホットキー コマンドをコンピュータのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行います。

- fn キーを短く押してから、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押します。または
- fn キーを押しながらホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押した後、両方のキーを同時に離します。

システム情報を表示する(fn + esc)

fn + esc を押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号 に関する情報が表示されます。

Windows では、fn + esc を押すと、システム BIOS(基本入出力システム)のバージョンが BIOS の日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

スタンバイを起動する(fn + f3)

fn + f3 ホットキーを押すと、スタンバイが起動されます。

スタンバイが起動すると、情報がランダム アクセス メモリ (RAM) に保存され、画面表示が消えて 節電モードになります。コンピュータがスタンバイ状態の間は、電源ランプが点滅します。

△ 注意: データの損失を防ぐため、スタンバイを起動する前に必ずデータを保存してください。

スタンバイを起動する前に、コンピュータの電源がオンになっている必要があります。

② 注記: コンピュータがスタンバイ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、コンピュータはハイバネーションを起動して、メモリ内の情報をハードドライブに保存します。完全なロー バッテリ状態になった場合、出荷時設定ではハイバネーションを起動しますが、この設定は電源の詳細設定で変更できます。

スタンバイ状態を終了するには、電源ボタンを短く押します。

fn + f3 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スタンバイではなくハイバネーションを起動するように fn + f3 ホットキーを設定することもできます。

② 注記: Windows オペレーティング システムのウィンドウでの「スリープ ボタン」に関する記述は すべて、fn + f3 ホットキーに当てはまります。

画面を切り替える(fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピュータに外付けモニタを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、外付けモニタのディスプレイ、コンピュータ本体と外付けモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータからビデオ情報を受け取ります。fn+f4 ホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD(コンピュータ本体のディスプレイ)
- 外付け VGA (ほとんどの外付けモニタ)
- HDMI (HDMI コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- 営 注記: レガシー ドッキング ステーションに接続している場合でも、S ビデオおよびコンポジット ビデオはサポートされません。

バッテリ充電情報を表示する(fn + f8)

fn + f8 を押すと、コンピュータに取り付けられているすべてのバッテリの充電情報が表示されます。 この表示から、充電中のバッテリと、各バッテリの残量を確認できます。

画面の輝度を下げる(fn + f9)

fn + f9 を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる(fn + f10)

fn + f10 を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に上がります。


周辺光センサを有効にする (fn + f11)

周辺光センサの有効/無効を切り替えるには、fn + f11 を押します。

3 [HP Quick Launch Buttons](HP クイック ローンチ ボタン)の使用

[HP Quick Launch Buttons]を使用すると、頻繁に使用するプログラム、ファイル、または Web サイトをすばやく開くことができます。以下の表に示す出荷時設定を使用できます。または、[HP Quick Launch Buttons]の[設定]で[Q Menu](Q メニュー)を起動して、ボタンを再設定することもできます。

[HP Quick Launch Buttons]には、インフォ ボタン (1) およびプレゼンテーション ボタン (2) が含まれます。



以下の表に、[HP Quick Launch Buttons]の初期設定を示します。

| 注記: ボタンの機能は、お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによって異なります。

	名称	説明
(1)	インフォ ボタン	[Info Center](インフォ センター)を起動します。ここには、以 下のような機能へのショートカットが含まれています
		注記: お使いのコンピュータのモデルによっては、ここに示す機能のいくつかが搭載されていない場合もあります。
		HP Wireless Assistant
		● HP ProtectTools スイート

名称	説明
	HP 3D DriveGuard
	HP Recovery Manager
	・ HP ヘルプとサポート
	HP ノートブック オプション製品ツアー
	HP ノートブック製品ツアー
	HP 製品ユーザ ガイド
	HP Connection Manager
	HP Software Setup
	Presto!BizCard 5
(2) プレゼンテーション ボタン	[Presentation Options](プレゼンテーション オプション)ウィンドウを開きます。ここで、頻繁に使用するプレゼンテーション、ファイル、プログラム、または Web サイトを起動できます。画面表示を最適な設定に調整することもできます。

[HP Quick Launch Buttons](HP クイック ローンチ ボタン)の[設定]へのアクセス

[HP Quick Launch Buttons]の[設定]にある[Q Menu](Q メニュー)を使用すると、インフォ ボタンおよびプレゼンテーション ボタンの設定をカスタマイズできます。どちらのボタンも頻繁に使用するプログラムを起動する場合に使用できます。

[HP Quick Launch Buttons]の[設定]画面は、以下のどちらかの方法で開くことができます。

• [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[Quick Launch Buttons] の順に選択します。

または

タスクバーの右端にある通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンを右クリックして、以下のタスクのどれかを選択します。

- 。 [HP Quick Launch Buttons]のプロパティを調整する
- 。 [Q Menu]を起動する
- プレゼンテーションをオンにする
- 。 周辺光センサをオフにする

[Q Menu] (Q メニュー) の表示

[Q Menu]を使用すると、[HP Quick Launch Buttons](HP クイック ローンチ ボタン)の設定にすばやくアクセスできます。

デスクトップに[Q Menu]を表示するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの右端にある通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンを右クリックして、[Q Menu の起動]を選択します。
- 図 注記: [Q Menu]の項目に関する画面上での説明については、ウィンドウの右上隅にあるヘルプ ボタンを選択してください。

4 [HP QuickLook 2]の使用

[HP QuickLook 2]を使用すると、オペレーティング システムを起動しなくても、[Microsoft® Outlook] の電子メール、予定表、連絡先、および仕事の情報を表示できます。[HP QuickLook 2]が設定されていれば、コンピュータの電源が切れているときやハイバネーション状態のときに、コンピュータのインフォボタンを押すことで、すぐに重要な情報にアクセスできます。

[HP QuickLook 2]の設定

[HP QuickLook 2]を設定するには、以下の手順で操作します。

- 1. [Microsoft Outlook]を開きます。
 - [Microsoft Outlook]のツールバーに[HP QuickLook 2]の 2 つのアイコンが表示されます。
 - (QuickLook 2 Preferences] (QuickLook 2 の設定) アイコンでは、自動データ収集の設定を行えます。
 - [QuickLook Capture] (QuickLook への取り込み)アイコンでは、自動取得に加え、[HP QuickLook 2]の情報取り込みを手動で開始できます。
- ② 注記: 大半のタスクでは、[QuickLook 2 Preferences]アイコンを使用します。
- [Microsoft Outlook]のツールバーにある[QuickLook 2 Preferences]アイコンをクリックします。
 [QuickLook 2 Preferences]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 以下の設定を行います。
 - [HP QuickLook 2]で[Microsoft Outlook]から情報を取り込み、ハードドライブに保存する時点
 - 予定表、連絡先、電子メール、仕事で表示するデータの種類
- 4. 必要に応じて、[Security](セキュリティ設定)を選択し、個人識別番号(PIN)を設定します。

手動での情報収集の使用

事前に設定された間隔で情報収集を行うように[HP QuickLook 2]を設定済みであっても、[Microsoft Outlook]のアカウントにログインしている間は、いつでも[Microsoft Outlook]の情報を手動で収集し、保存することができます。

[HP QuickLook 2]の使用

インフォボタンの機能は、[HP QuickLook 2]を設定済みであるかどうかによって異なります。

[HP QuickLook 2]の設定前にインフォボタンを押すと、コンピュータの電源がオン、オフ、スタンバイ状態またはハイバネーション状態であるかどうかにかかわらず、[Info Center] (インフォセンター) が起動します。[HP QuickLook 2]の設定後にインフォボタンを押すと、コンピュータの電源の状態に応じて、[Info Center]か[HP QuickLook2]のどちらかが起動します。

電源の状態	ボタンの動作
オフ	[HP QuickLook 2]が開く
ハイバネーション	[HP QuickLook 2]が開く
オン	[Info Center]が開く
スタンバイ	コンピュータが前の状態に戻る


詳細情報

[HP QuickLook 2]のセットアップと使用方法について詳しくは、[HP QuickLook 2]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

5 テンキーの使用

お使いのコンピュータにはテンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキー を備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

② 注記: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。



	名称	説明
(1)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(2)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
(3)	Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンの状態です
(4)	nm lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっ ているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合) で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num lk キーを押します。Num Lock ランプが点灯します。 fn + num lk キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。

| 注記: 外付けキーボードやテンキーがコンピュータまたは別売のドッキングデバイスに接続されて いる場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時 的に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、fn キー を押したままテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行いま す。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押したまま文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押したまま文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピュータの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピュータの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

6 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合がありま す。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用すると きは手をよく洗います。

△ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボー ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま す。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの 周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



索引

F fn キー 3 H HDMI 5 HP Quick Launch Buttons 6 [HP Quick Launch Buttons]の[設定] 6 HP QuickLook 2 9 N num lk、外付けテンキー 13 い インフォボタン 6 か 画面、切り替え 5	て ディスプレイ 画像、切り替え 5 画面の輝度ホットキー 5 テンキー、外付け num lk 13 使用 13 テンキー、内蔵 位置 11 キーの機能の切り替え 12 使用 12 有効化と無効化 12 は バッテリ充電情報 5 ひ ビデオ伝送方式 5	タッチパッド 1 プレゼンテーション 7 ポインティング 1 カートー 画面を上げる 5 画面切り情報を表示する 4 周辺光セン 3,5 使用 4 スタリングで電情報 5 までリカイの起動 4 説バッテリ充電情報 5 までウオプションの設定 2 接続 2
画面の輝度ホットキー、位置と名称 3 しシ周 ボットキー、位置と名称 3 しシ周 ホットキー、位置と名称 3 になった カー 4 に対しまった カー 4 に対しまった カー 1 に対しまった カー 4 に対しまった カー 4 に対しまった カー 4 に対しまった カー 1 に対しまった 1 に対しま 1 に対しまった 1 に対しまった 1 に対しま 1 に対しま 1 に対しまった 1 に対しままった 1 に対しま 1 に対しままった 1 に対しまままままままままままままままままままま	ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1女叩, 女